



SVANAR WIRELESS



BEDIENUNGSANLEITUNG

Sprache: Deutsch



Vertrieb Deutschland und Österreich:

Sieveking Sound GmbH & Co. KG, Plantage 20, 28201 Bremen

www.sieveking-sound.de

LIEFERUMFANG



- | | |
|---|--|
| 1 | TOUCHPADS |
| 2 | MIKROFONE / INNENSEITE: ANGABE LINKER/RECHTER OHRHÖRER |
| 3 | LADEETUI |
| 4 | LED-INDIKATOR INNEN |
| 5 | LED-INDIKATOR AUßEN |
| 6 | RESET-TASTE |

Im Umkarton enthalten:

- USB-C-Kabel
- Ohrhörer-Aufsätze aus Silikon in vier verschiedenen Varianten/Größen, 14 Stück

EIN- /AUSSCHALTEN

Ein-/Ausschalten

Die Ohrhörer dem Ladeetui entnehmen, um sie einzuschalten.

Die Ohrhörer in das Ladeetui einsetzen, um sie auszuschalten.

GERÄTEPAARUNG BLUETOOTH

Benutzung beider Ohrhörer

- Die Ohrhörer aus der Ladeschale nehmen, um sie in den Paarungsmodus zu versetzen.
- Im Bluetooth-Menü des Quellgeräts das verfügbare Gerät HIFIMAN SVANAR WIRELESS auswählen und bestätigen. SVANAR WIRELESS bestätigt mit der Ansage „Connected.“, die PAARUNG war erfolgreich.

Wichtig:

Wird innerhalb von 3 Minuten keine Paarung bestätigt, schaltet sich SVANAR WIRELESS ab.

Benutzung Ohrhörer, nur links oder nur rechts

Nur den linken oder rechten Ohrhörer aus dem Ladeetui nehmen, der automatisch im einseitigen Modus (beide Kanäle L und R) wiedergibt. Sobald der verbliebene Ohrhörer dem Ladeetui entnommen wird, geben die Ohrhörer jeweils L und R wieder.

Erzwungene Neuverbindung (Gerätepaarung bleibt erhalten)

Während des Tragens beide Ohrhörer für 3 Sekunden gedrückt halten, bis SVANAR WIRELESS die Verbindung zum Quellgerät unterbricht und „Pairing Disconnected.“ meldet.

Deaktivieren und reaktivieren von Bluetooth am Quellgerät verbindet die gepaarten Geräte wieder, SVANAR WIRELESS quittiert das mit „Connected.“.

Lässt sich keine Neuverbindung herstellen bzw. SVANAR WIRELESS nicht finden, die Verbindung wie oben unterbrechen. Die Ohrhörer in das Ladeetui einsetzen, den Deckel nicht schließen und den Reset-Knopf für 3 Sekunden gedrückt halten. Der innere LED-Indikator blinkt abwechselnd rot und grün. SVANAR WIRELESS verbindet sich wieder mit dem Quellgerät und der innere LED-Indikator leuchtet für eine Sekunde grün auf.

Paarungen löschen und auf Werkseinstellungen zurücksetzen:

Die Ohrhörer in das Ladeetui einsetzen und den Deckel schließen. Den Deckel wieder öffnen und den Reset-Knopf für mindestens 10 Sekunden gedrückt halten. Nach vollendetem Reset blinkt der innere LED-Indikator für ein paar Sekunden grün.

ANRUF

Anruf annehmen

Auf einen der Ohrhörer doppelklicken, um das Gespräch anzunehmen.

Anruf beenden

Während des Anrufs auf einen der Ohrhörer doppelklicken, um den Anruf zu beenden.

Anruf ablehnen

Einen Ohrhörer für 3 Sekunden gedrückt halten, um den Anruf abzulehnen.

Sprachassistent (sofern vom Smartphone unterstützt)

Rechten Ohrhörer für 3 Sekunden gedrückt halten und dann sprechen, um dem Sprachassistenten eine Aufgabe zu erteilen.

MUSIKWIEDERGABE

Musik Abspielen/Pausieren

Ohrhörer kurz antippen, um Musik wiederzugeben. Erneut antippen, um die Wiedergabe zu pausieren. Die Wiedergabe wird pausiert, wenn beide Ohrhörer aus den Ohren genommen werden. Werden die Ohrhörer wieder ins Ohr gesteckt, wird die Wiedergabe fortgesetzt.

Track von Anfang abspielen

Während der Wiedergabe einen der Ohrhörer kurz doppelt antippen.

Track überspringen

Während der Wiedergabe einen Ohrhörer kurz dreimal antippen.

LDAC **AAC** **SBC**

Treten elektromagnetische Störungen in der Umgebung auf oder laufen bestimmte Hintergrundprozesse ab, kann die Bandbreite des LDAC-HighRes-Bluetooths beschnitten werden. In diesem Fall stoppt die Wiedergabe oder es kommt zu einem Verbindungsabbruch mit SVANAR WIRELESS. Abhilfe schaffen die Einstellungen AAC oder SBC am Smartphone mit reduziertem Datentransfer und eingeschränkter Klangqualität.

Geräuschunterdrückung/HiFi-Modus/Transparenter Modus

SVANAR besitzt 3 Wiedergabe-Modi: Einen HiFi-Modus für den reinen Musikgenuss, einen geräuschunterdrückenden und einen transparenten Modus. Im transparenten Modus werden Umgebungsgeräusche in das Wiedergabesignal gemischt, um die Umgebung besser wahrnehmen zu können. Der geräuschunterdrückende Modus vermindert störende Höreindrücke aus der Umgebung.

Um einen Modus zu ändern, müssen beide Ohrhörer getragen werden. Die Wiedergabe wird nach der Modus-Änderung angehalten, einmaliges Tippen setzt die Wiedergabe fort.

Halten Sie den linken Ohrhörer für 3 Sekunden gedrückt, um die Geräuschunterdrückung (Active Noise Cancelling. SVANAR: „ANC ON.“) zu aktivieren.

Halten Sie erneut den linken Ohrhörer für 3 Sekunden gedrückt, um den transparenten Modus zu aktivieren („TRANSPARENCY.“).

Halten Sie erneut den linken Ohrhörer für 3 Sekunden gedrückt, um wieder den HiFi-Modus zu aktivieren („HIGH FIDELITY.“).

Die Geräuschunterdrückung wird bei einseitigem Tragen nicht unterstützt.

AKKUS LADEN

Aufladen der Ohrhörer

Bleiben nur noch 10% Akkukapazität, meldet SVANAR alle 2 Minuten "Low battery, please charge."

Das SVANAR-Paar sollte zeitnah im Ladeetui zum Laden verstaut werden (Deckel schließen). Sobald SVANAR vollständig geladen ist, werden die Ohrhörer deaktiviert, um eine Lade-Entladeschleife zu vermeiden.

Ist SVANAR nur geringfügig entladen, kommt es zu keinem Ladevorgang, um den Akku zu schonen.

Innerer LED-Indikator zum Akku-Ladezustand SVANARs

Vollständig geladen	LED leuchtet für 10 Sekunden grün
Nicht vollständig geladen	LED leuchtet für 10 Sekunden rot
Der Lade-Akku hat eine zu geringe Kapazität	LED blinkt für 10 Sekunden rot

Aufladen des Ladeetuis

Das Ladeetui per USB mit einem ladefähigen Gerät verbinden. Das Ladeetui und das SVANAR-Paar können zeitgleich getrennt voneinander mit einer Induktions-Ladeschale (Qi-Standard) aufgeladen werden.

Während des Ladevorgangs leuchtet der äußere LED-Indikator je nach Ladezustand des Ladeetui-Akkus.

Äußerer LED-Indikator zum Akku-Ladezustand Ladeetui

Akku > 80 %	Grünes Licht
Akku 20 – 80 %	Gelbes Licht
Akku < 20 %	Rotes Licht
Akku = 100 %	Kein Licht

OHRHÖRER SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen	32,2 x 20,4 x 29,1 mm ³
Gewicht Ohrhörer, einzeln	8,0 g
Ladezeit	~2 h
Arbeitsbereich	3,1 V – 4,2 V
Ohrhörer Input	5 V = 85 mA MAX
Spieldauer, Akku geladen	Bis zu 4 h (HiFi-Modus), bis zu 6 h (ANC-Modus), bis zu 7 h (Transparency-Modus)
ANC-Dämpfung	Bis zu 35 dB
Frequenzbereich	10 Hz – 35 kHz
Built-in Amp Output	45 mW
Bluetooth Version	Bluetooth 5.2
Bluetooth-Profil	A2DP 1.3.2/AVRCP1.6.2/HFP1.8/HSP1.2
Audio-CODECs	AAC, SBC, LDAC
BT-Sendeleistung	Class 2 (-6 dbm ± 4 dbm)
BT-Übertragungsfrequenz	2,402 GHz – 2,480 GHz
BT-Reichweite	15 m (ohne Hindernis)

LADEETUI SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen	72 x 42 x 50 mm ³
Gewicht	83,7 g
Ladeport	USB-C
Ladezeit	2 h – 2,5 h
Leistungsaufnahme	5 V = 500 mA MAX
Ladekapazität Ladeetui	Bis zu 3x volle Ladung für SVANAR bevor das Ladeetui aufgeladen werden muss

➔ [FCC statement & HIFIMAN Limited Warranty](#)